


Adobe Photoshop用テンプレートのご使用方法



- ・赤線が抜き型線です。商品の仕上がり線になります。
- ・青線が文字等の印刷範囲です。
抜き加工で文字が欠けたりしないための範囲です。
- ・黒線が塗り足し線です。
これ以上の内容は後工程で不要になります。
ただし、黒線は抜き加工時の目安になるため、
この太さの黒線のままで残してください。
- ・レイヤー[枠]は入稿時には必要です。
決して削除しないでください。



- ・デザイン作業は必ずレイヤー[デザイン]をご使用ください。
複数レイヤーを使用する場合はレイヤー[デザイン]を複製してください。
- ・保存形式はインクジェットならPSD、オフセット印刷ならPSDかEPS形式にしてください。ただし、細部にこだわらない方はJPEGでも問題ありません。
- ・画像データサイズは原寸大で350dpiにしてください。
- ・MACで作成される場合は、ファイル名(リンク画像名も含む)を必ず**英数字8文字**以内にしてください。
- ・MACデータで入稿する場合は圧縮はしないでください。
WIN環境で正常に解凍できない場合があります。
- ・**インクジェットの場合のみ、地色がある場合**に黒はニジミ防止のため
K=95%以下にしてください。

Adobe Photoshop Elementsをご使用の場合の注意点

- ・Adobe Photoshop Elementsはカラー モードRGBしか扱えません。テンプレートはCMYKモードのため、実行するとエラーが出ます。そのまま無視して開くと使用可能になります。
- ・RGBモードはビットな色が出やすいですが、CMYKモードは色が沈んだようになります。
仕上がりは画面を見ている色と比べると、かなり変わることをご了承ください。